

Empfohlene Treibereinstellungen für photorealistische Ausdrücke

Sollten Sie Ihren Drucker in dieser Liste nicht finden, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Service unter:

Tel.: ++49 (0) 40 - 521 45 333 • Fax: ++49 (0) 40 - 521 45 132 • eMail: technicalservice@tetenal.com

	HP			Canon		Epson							Lexmark
	6xx, 7xx, 850C, 870C	812, 840C, 880, 89x 1120 C	930C, 950C, 970Cxi,, PhotoSmartxxx 1220 C	4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx*	8200	400, 600, 800, 1520	640, 740, 760, 860	900	Photo, Photo 700, Photo EX	Photo 750, 1200	Photo 870, 875 DC, 1270	2000P	Z51
Perfect Print Paper 120 g	Tintenstrahldruckpapier; beste Druckqualität	HP Inkjetpapier; Druckqualität „hoch“*	HP Inkjetpapier; Druckqualität „optimal“*	Druckmodell: Foto	hochauflösendes Papier	Photo Quality Ink Jet Paper; 720/1440dpi**	Photo Paper 1440 dpi	Photo Paper 1440 dpi	Photo Quality Ink Jet Paper 720/1440 dpi **	Photo Paper 1440 dpi	Photo Quality Ink Jet Paper 1440 dpi	Archival Matte Paper, Foto	Beschichtetes Papier; 1200 dpi
Duo Print Paper 130 g	Tintenstrahldruckpapier; beste Druckqualität	HP Inkjetpapier; Druckqualität „hoch“*	HP Inkjetpapier; Druckqualität „optimal“*	Druckmodell: Foto	hochauflösendes Papier	Photo Quality Ink Jet Paper; 720/1440dpi**	Photo Paper 1440 dpi	Photo Paper 1440 dpi	Photo Quality Ink Jet Paper 720/1440 dpi **	Photo Paper 1440 dpi	Photo Quality Ink Jet Paper 1440 dpi	Archival Matte Paper, Foto	Beschichtetes Papier; 1200 dpi
Glossy Paper 160 g	Glanzpapier; beste Druckqualität	HP Fotopapier; Druckqualität „hoch“*	HP Fotopapier; Druckqualität „optimal“*	Druckmodell: Foto	Foto-/Glanzpapier; Druckmodell: SuperFoto	Glossy Paper 720/1440dpi**	Photo Paper 1440 dpi	Photo Paper 1440 dpi	Photo Quality Ink Jet Paper 720/1440 dpi **	Photo Paper 1440 dpi	Premium Glossy Photo Paper 1440 dpi	Glossy Paper Foto weight, Foto	Glanz/Photopapier 1200 dpi; „natürliche Farben“
High Glossy Paper DC 210 g	Glanzpapier; beste Druckqualität	HP Fotopapier; Druckqualität „hoch“*	HP Fotopapier; Druckqualität „optimal“*	Druckmodell: Foto	Foto-/Glanzpapier; Druckmodell: SuperFoto	Glossy Paper 720/1440dpi**	Photo Paper 1440 dpi	Photo Paper 1440 dpi	Photo Quality Ink Jet Paper 720/1440 dpi **	Photo Paper 1440 dpi	Premium Glossy Photo Paper 1440 dpi	Glossy Paper Foto weight, Foto	Glanz/Photopapier 1200 dpi; „natürliche Farben“
Portait Paper 240 g	Glanzpapier; beste Druckqualität	HP Fotopapier; Druckqualität „hoch“*	HP Fotopapier; Druckqualität „optimal“*	Druckmodell: Foto	Foto-/Glanzpapier; Druckmodell: SuperFoto	Glossy Film 720/1440dpi**	Glossy Film 1440 dpi photorealistisch	Glossy Film 1440 dpi	Glossy Film 720/1440 dpi**	Glossy Film 1440 dpi	Premium Glossy Photo Paper 1440 dpi	Premium Semigloss Foto Paper, Foto	nicht geeignet
High Glossy Paper Special 264 g	Glanzpapier; beste Druckqualität	HP Fotopapier; Druckqualität „hoch“*	HP Fotopapier; Druckqualität „optimal“*	Druckmodell: Foto	Foto-/Glanzpapier; Druckmodell: SuperFoto	Glossy Film 720/1440dpi**	Glossy Film 1440 dpi Helligkeit -5	Glossy Film 1440 dpi	Glossy Film 720/1440 dpi**	Glossy Film 1440 dpi** photo-realistisch; Magenta-10	Premium Glossy Photo Paper 1440 dpi	Glossy Paper Foto weight, Foto	Glanz/Photopapier 1200 dpi; „natürliche Farben“
Aquarell Paper 230 g	Glanzpapier; beste Druckqualität	HP Fotopapier; Druckqualität „hoch“*	HP Fotopapier; Druckqualität „optimal“*	Druckmodell: Foto	Foto-/Glanzpapier; Druckmodell: SuperFoto	Photo Quality Ink Jet Paper; 720/1440dpi**	Photo Paper 1440 dpi	Photo Paper 1440 dpi	Photo Quality Ink Jet Paper 720/1440 dpi **	Photo Paper 1440 dpi	Photo Quality Ink Jet Paper 1440 dpi	Premium Semigloss Foto Paper, Foto	
Canvas Textile	Glanzpapier; beste Druckqualität	HP Fotopapier; Druckqualität „hoch“*	HP Fotopapier; Druckqualität „optimal“*	Druckmodell: Foto	Foto-/Glanzpapier; Druckmodell: SuperFoto	Photo Quality Ink Jet Paper; 720/1440dpi**	Photo Paper 1440 dpi	Photo Paper 1440 dpi	Photo Quality Ink Jet Paper 720/1440 dpi **	Photo Paper 1440 dpi	Photo Quality Ink Jet Paper 1440 dpi	Premium Semigloss Foto Paper, Foto	

* Bei Verwendung von Photopatronen benutzen Sie bitte statt Druckmodell „Foto“ Druckmodell „SuperFoto“. ** Verwenden Sie bitte die bei Ihrem Drucker maximale Auflösung.

Wichtige Hinweise

- Lassen Sie die Ausdrücke auf jeden Fall gut trocknen. Wichtig ist die Trocknung besonders, wenn die Ausdrücke gestapelt oder in Hüllen aufbewahrt werden. Ist der Ausdruck nicht völlig trocken, kann es zu Farbwanderungen von der bedruckten Seite auch zu Rückseiten anderer Blätter kommen.
- Die Beschriftung von Papier sollte nur mit Stiften vorgenommen werden, die vorher auf ihre Eignung geprüft wurden. Auch in diesem Fall kann es zu Farbwanderungen kommen.
- Wenn empfohlen, sollte die Einstellung Glossy Film auf jeden Fall eingehalten werden, da es sonst zu Farbverfälschungen und Unschärfen kommen kann. Diese Verfälschungen treten zeitlich verzögert auf! Eine Erhöhung der Sättigung steigert zusätzlich die Gefahr von Verfälschungen.
- Um die Lagerungsstabilität des Hochglanz-Papier Spezial 264 g/m² zu erhöhen, decken Sie bitte die bedruckte Seite mit einem Blatt Papier ab.
Alle erwähnten Firmennamen sind geschützte Bezeichnungen der jeweiligen Unternehmen.