PDF-Download von www.fotomayr.de

EX APO Tele-Konverter

Verwendbare Objektive und Funktionen

Auf gar keinen Fall dürfen andere als die nachstehend aufgeführten Objektive benutzt werden!

			1,4x	2,0x
für CANON AF	1	SIGMA EX APO 180mm F3,5 HSM Macro	AF	MF
		SIGMA EX APO 300mm F2,8 HSM	AF	AF
		SIGMA APO 300mm F2,8	MF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO 300mm F4,0	MF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO 300mm F4,0 HSM	MF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO 400mm F5,6	MF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO 400mm F5,6 HSM	MF	MF
	2	SIGMA EX APO 500mm F4,5 HSM	MF	MF
		SIGMA APO 500mm F4,5	MF	MF
		SIGMA EX APO 800mm F5,6 HSM	MF	MF
		SIGMA APO 800mm F5,6	MF	MF
		SIGMA APO 1000mm F8,0	MF	MF
	3	SIGMA EX APO 50-500 F4,0-6,3 HSM	MF	MF
	4	SIGMA EX APO 70-200mm F2,8 HSM	AF	AF
		SIGMA APO 70-210mm F2,8	MF	MF
		SIGMA EX APO 100-300mm F4,0 HSM	AF	MF
für MINOLTA AF	3	SIGMA EX APO 180mm F3,5 Macro	MF	MF
		SIGMA EX APO 300mm F2,8	AF	AF
		SIGMA APO 300mm F2,8	AF	AF
		SIGMA APO TELE MAKRO 300mm F4,0	AF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO 400mm F5,6	MF	MF
		SIGMA EX APO 500mm F4,5	MF	MF
		SIGMA APO 500mm F4,5	MF	MF
		SIGMA EX APO 800mm F5,6	MF	MF
		SIGMA APO 800mm F5,6	MF	MF
		SIGMA APO 1000mm F8,0	MF	MF
	3	SIGMA EX APO 50-500 F4,0-6,3	MF	MF
		SIGMA EX APO 70-200mm F2,8	AF	AF

AF= Die AF-Funktion bleibt erhalten.

MF= Verwenden Sie unbedingt die manuelle Scharfeinstellung.

1 Der AF arbeitet bis zu einer Entfernungseinstellung von 1,2m. Darunter ist nur MF möglich.

2 In Verbindung mit dem 1,4x an dem Model EOS 3 bleibt die AF-Funktion erhalten.

3 Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung des Objektives.

4 Belichtung
Es werden die tatsächlichen Belichtungswerte in den Kamera-Anzeigen angezeigt. Bei Verwendung eines Handbelichtungsmessers muß die Belichtung bei Objektiven, die nicht mit 4 gekennzeichnet sind, um 1 bzw. 2 Stufen manuell verlängert werden.

Die Nikon-Kameramodelle F401, F501, F601, F801, F801S, F50, F60 und Pronea (APS) ermöglichen mit den nebenstehenden HSM-Objektiven in Kombination mit dem EX APO Tele-Konvertern 1,4x oder 2,0x nur die MF-Funktion.

5 Kann nicht an einer Kamera der Pentax SF-Serie verwendet werden.

		SIGMA EX APO 70-200mm F2,8	AF	AF
		SIGMA APO 70-210mm F2,8	AF	AF
		SIGMA EX APO 100-300mm F4,0 HSM	AF	MF
für NIKON AF	1	SIGMA EX APO 180mm F3,5 HSM Macro	AF	MF
		SIGMA EX APO 300mm F2,8 HSM	AF	AF
		SIGMA APO 300mm F2,8	MF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO 300mm F4,0	MF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO 400mm F5,6	MF	MF
		SIGMA EX APO 500mm F4,5 HSM	MF	MF
		SIGMA APO 500mm F4,5	MF	MF
		SIGMA EX APO 800mm F5,6 HSM	MF	MF
		SIGMA APO 800mm F5,6	MF	MF
		SIGMA APO 1000mm F8,0	MF	MF
	3	SIGMA EX APO 50-500 F4,0-6,3 HSM	MF	MF
		SIGMA EX APO 70-200mm F2,8	AF	AF
		SIGMA APO 70-210mm F2,8	MF	MF
		SIGMA EX APO 100-300mm F4,0 HSM	AF	MF
für PENTAX AF		SIGMA EX APO 180mm F3,5 Macro	MF	MF
		SIGMA EX APO 300mm F2,8	AF	MF
	5	SIGMA APO TELE MAKRO 300mm F4,0	MF	MF
	5	SIGMA APO TELE MAKRO 400mm F5,6	MF	MF
		SIGMA EX APO 500mm F4,5	MF	MF
		SIGMA EX APO 800mm F5,6	MF	MF
	3	SIGMA EX APO 50-500 F4,0-6,3	MF	MF
		SIGMA EX APO 70-200mm F2,8	AF	AF
		SIGMA EX APO 100-300mm F4,0 HSM	AF	MF
	1	SIGMA EX APO 180mm F3,5 HSM Macro	AF	MF
		SIGMA APO EX 300mm F2,8 HSM	AF	AF
		SIGMA APO 300mm F2,8	MF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO 300mm F4,0	MF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO 300mm F4,0 HSM	MF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO 400mm F5,6	MF	MF
		SIGMA APO TELE MAKRO	MF	MF

PDF-Download von www.fotomayr.de

für SIGMA AF		400mm F5,6 HSM	MF	MF
		SIGMA EX APO 500mm F4,5 HSM	MF	MF
		SIGMA APO 500mm F4,5	MF	MF
		SIGMA EX APO 800mm F5,6 HSM	MF	MF
	3	SIGMA EX APO 50-500 F4,0-6,3 HSM	MF	MF
	4	SIGMA EX APO 70-200mm F2,8 HSM	AF	AF
		SIGMA APO 70-210mm F2,8	MF	MF
		SIGMA EX APO 100-300mm F4,0 HSM	AF	MF

PDF-Download von www.fotomayr.de